MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Testeur de surface antistatique

Réf. 91-SRM100

Contenu de l'emballage

Le testeur SRM110

- Un sac de transport
- Pile 9V (installée)
- Cordon de mise à la terre
- Manuel de l'utilisateur
- Certificat d'étalonnage



Données techniques

Dimensions : 130 x 65 x 31mm (L x B x H)
Poids : 240 g
Alimentation électrique : Pile 9V ou batterie rechargeable NiMH
Plage de test : 10^3- 10^{12} Ω
Tension d'essai : 10V / 100V (réglage automatique)

Remarque

Cet appareil n'est pas homologué pour les mesures dans les zones à risque d'explosion !
Des charges électrostatiques élevées ou la mesure de matériaux isolants fortement chargés peuvent endommager l'appareil !
L'utilisation de l'appareil dans les centrales électriques **n'est pas** autorisée

Entretien

Lorsque la DEL (>) clignote pendant la mesure, il est temps de remplacer la pile 9V.
Ouvrez le couvercle arrière de l'instrument en dévissant les quatre vis. Veillez à respecter la polarité.

Étalonnage

L'intervalle d'étalonnage recommandé est de 2 ans.